Warm Glow™ Wipe Warmer Instructions

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using Warm Glow™ Wipe Warmer. To reduce risk of burns, electrical shock, fire and accident, use Warm Glow™ Wipe Warmer only in accordance with the following instructions.

Use Instructions:

- Place Warm Glow™ Wipe Warmer on a flat, stable and suitable surface.
- Slide locks (located on each side of the warmer) forward, and lift the main lid. Remove "Pop-Up" wipes or "Original/Standard" wipes from their original package, and insert into warmer. If "Pop-Up" wipes are used, push top wipe up through the opening under the smaller lid. Close both lids, and slide locks back into locked position. Be sure smaller lid is also closed securely. Do not over-fill with wipes. Both lids should be able to completely close.
- To access a "Pop-Up" wipe, open smaller lid and pull. To access an "Original/Standard" wipe, unlock and open main lid. Be sure to slide locks back into place when finished. *(Please note, the use of "Pop-Up" wipes is preferred. To use "Original/Standard" wipes, you must open the main lid each time a wipe is needed, which may contribute to the drying of wipes.)*
- To turn on the light, push the illuminated button (the power indicator) on the top of the warmer. Push the button again to turn off. If the light is left on, it will automatically shut off after 10 minutes.
- Use only with a Class 2 Adapter • Model YU120085A2
- Plug transformer into a standard household 110-120 volt AC outlet. Do not plug into a 220 volt AC outlet. The power indicator will be on when functioning properly and the unit will begin warming.
- Unit is intended to keep wipes warm for comfortable diaper changes. Wipes are not intended to reach a "HOT" temperature.
- Use all baby wipes in accordance with specific manufacturer's directions.
- To preserve wipes and energy, unplug unit during prolonged periods of non-use. Unplug transformer cord from back of unit when it is not is constant operation.

Cleaning and Care:

- Always unplug unit from power source and ensure that it is cool before cleaning. Remove wipes and wipe unit clean with a non-abrasive cloth.
- When adding new wipes to the Warm Glow™ Wipe Warmer, pour up to ½ cup of water over the top of the wipes.
- If wipes need additional moisture, pour up to ½ cup of water over the top of the wipes. In rare cases, wipes may become discolored due to prolonged exposure to heat. Remember to unplug your warmer if not planning to use for prolonged periods of time.

Caution:

- This product is not a toy; for use by adults only.
- Product should be used for intended purpose only - to warm wipes. Do not use unit to warm any other objects.
- For household use only. Do not use outdoors.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use in an oxygen-enriched environment or near equipment that stores or emits oxygen.
- Do not use the power supply cord as a handle. Never pull on the supply cord.
- Arrange power cord to minimize the possibility of accidents.
- Do not cover with blankets or any type of insulating material.
- Discontinue use if any signs of deterioration appear on the unit or on the supply cord.
- Do not immerse cord, plug or warmer in water or any other liquid.
- Do not tamper with warmer in any way. If for any reason the unit fails to function properly, immediately return it to Munchkin, Inc. if within the warranty period.
- Unplug when not in constant use.
- Because of the continuous low levels of heat and moisture associated with the warmer, unit must be placed on a compatible surface (wood and painted surfaces are not recommended). Munchkin makes no warranty that surface discoloration or damage may not occur due to heat or moisture.

Limited Product Warranty:

Munchkin's Warm Glow™ Wipe Warmer includes a one-year limited warranty against defects from the date of purchase. In the event of a malfunction or defect during the in-warranty period, Munchkin, Inc., at its option, will replace or repair the product under warranty. Upon receipt of the product and the proof of purchase with a valid date of purchase, the defective part will be immediately repaired or replaced and returned to you free of charge (USA only).

Please send defective unit, proof of purchase with the original store receipt, and a description of the problem you have encountered to:

Munchkin, Inc.
16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343
Attn: Warm Glow Wipe Warmer Warranty

Note: This warranty does not cover a defect that has been caused by negligence, accident, or improper use of the product.

Product design is TM & ©2005 Munchkin, Inc.
16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343.
Munchkin and Warm Glow are trademarks of Munchkin, Inc.

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

Instrucciones de uso del calentador de lujo para toallitas Warm Glow™

IMPORTANTE: Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el calentador para toallitas Warm Glow™. Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o accidentes, use el calentador para toallitas Warm Glow™ solamente de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Instrucciones de Uso:

- Coloque el calentador para toallitas Warm Glow™ sobre una superficie plana, estable y adecuada.
- Deslice los retenes (ubicados en cada costado del calentador) hacia delante, y levante la tapa principal. Saque las toallitas "Pop-Up" o las toallitas "Original/Estándar" de su envase original y colóquelas en el calentador. Si se usan toallitas "Pop-Up", pase la toallita superior a través de la abertura que se encuentra debajo de la tapa más pequeña. Cierre ambas tapas y vuelva a deslizar los retenes hacia su posición de bloqueo. Asegúrese de que la tapa más pequeña también esté seguramente cerrada. No coloque una cantidad excesiva de toallitas. Ambas tapas deben poder cerrarse completamente.
- Para sacar una toallita "Pop-Up", abra la tapa pequeña y hale una toallita. Para sacar una toallita "Original/Estándar", quite los retenes y abra la tapa principal. Cuando termine, asegúrese de volver a deslizar los retenes a su lugar. *(Por favor note, se prefiere el uso de toallitas "Pop-Up". Para usar toallitas "Original/Estándar", debe abrir la tapa principal cada vez que necesite una toallita, lo cual puede contribuir a que las toallitas se resequen.)*
- Para encender la luz, presione el botón iluminado (el indicador de potencia) que se encuentra en la parte superior del calentador. Presione otra vez el botón para apagarlo. Si se deja la luz encendida, se apagará automáticamente después de 10 minutos.
- Use sólo con un adaptador Clase 2 • Modelo YU120085A2
- Enchufe el transformador en un tomacorriente CA doméstico estándar de 110-120 voltios. No lo enchufe en un tomacorriente CA de 220 voltios. El indicador de potencia se encenderá cuando la unidad funcione adecuadamente, y entonces ésta comenzará a calentar.
- La unidad está diseñada para mantener las toallitas calientitas para cambiar los pañales cómodamente. Las toallitas no deben alcanzar la temperatura "CALIENTE".
- Use todas las toallitas para bebés de acuerdo con las instrucciones específicas del fabricante.
- Para ahorrar toallitas y energía, desenchufe la unidad cuando no la vaya usar durante un periodo prolongado de tiempo. Desenchufe el cordón del transformador de la parte posterior de la unidad cuando no la esté usando constantemente.

Limpieza y Cuidado:

- Siempre desenchufe la unidad de la fuente de poder y asegúrese de que esté fría antes de limpiarla. Saque las toallitas y limpie la unidad con un paño no abrasivo.
- Cuando añada toallitas nuevas al calentador de toallitas Warm Glow™, vierta hasta ½ taza de agua sobre la parte superior de las toallitas.
- Si las toallitas requieren humedad adicional, vierta hasta ½ taza de agua sobre parte superior de las toallitas. En casos raros las toallitas se pueden decolorar debido a la exposición prolongada al calor. Recuerde desconectar el calentador si no va a usarlo por periodos prolongados de tiempo.

Precaución:

- Este producto no es un juguete; sólo los adultos lo deben usar.
- El producto se debe usar sólo para el uso indicado, para calentar toallitas. No use la unidad para calentar ningún otro objeto.
- Sólo para uso doméstico. No lo use en el exterior.
- Mantenga la unidad lejos del alcance de los niños.
- No use el producto en un ambiente con alta concentración de oxígeno ni cerca de equipo en el que se almacene oxígeno o que se use para generar este gas.
- No use el cable eléctrico como asa. Nunca hale la unidad por el cable eléctrico.
- Coloque el cable eléctrico de manera que minimice la posibilidad de accidentes.
- No cubra la unidad con mantas ni con ningún tipo de material de aislamiento.
- Interrumpa su uso si observa cualquier signo de deterioro en la unidad o en el cable eléctrico.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el calentador en el agua ni en ningún otro líquido.
- No altere el calentador de ninguna forma. Si por cualquier razón la unidad no funciona adecuadamente, devuélvala inmediatamente a Munchkin, Inc., si es que se encuentra dentro del periodo de la garantía.
- Siempre desenchúfela cuando no la use constantemente.
- Debido a los continuos niveles bajos de calor y humedad asociados con el calentador, la unidad se debe colocar en una superficie compatible (no se recomiendan las superficies de madera ni las pintadas). Munchkin no garantiza que no ocurrirá decoloración o daño de la superficie debido al calor o la humedad.

Garantía Limitada del Producto:

El calentador de lujo para toallitas Warm Glow™ de Munchkin incluye una garantía limitada contra defectos de un año a partir de la fecha de compra. En el caso de malfuncionamiento o defecto durante el periodo de la garantía, Munchkin, Inc., a su opción, reemplazará o reparará el producto bajo garantía. Al recibo del producto y del comprobante de compra con una fecha válida de compra, la pieza defectuosa se reparará o reemplazará inmediatamente y se le devolverá sin cargo alguno
(sólo en EE.UU.).

Por favor envíe la unidad defectuosa, el comprobante de compra con el recibo original de la tienda y una descripción del problema que haya encontrado a:

Munchkin, Inc.
16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343
Attn: Warm Glow Wipe Warmer Warranty

Nota: Esta garantía no cubre defectos que hayan sido causados por negligencia, accidente o uso inapropiado del producto.

El producto del diseño es una marca comercial & ©2005
Munchkin, Inc. 16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343.
Munchkin y Warm Glow son marcas comerciales de Munchkin, Inc.

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

Notice d'utilisation – Chauffe-lingettes Warm Glow™

IMPORTANT : Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le chauffe-lingettes Warm Glow™. Afin de réduire tout risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie et d'accident, utiliser le chauffe-lingettes Warm Glow™ uniquement conformément aux instructions suivantes.

Mode d'emploi :

- Placer le chauffe-lingettes Warm Glow™ sur une surface plate, stable et adéquate.
- Faire glisser les dispositifs de blocage (situés de part et d'autre du chauffe-lingettes) vers l'avant et relever le couvercle principal. Retirer les lingettes « à distribution continue » ou « originales/standard » de leur emballage original et insérer dans le chauffe-lingettes. Si on utilise des lingettes « à distribution continue », tirer la lingette du dessus au travers de l'ouverture sous le couvercle plus petit. Fermer les deux couvercles et faire glisser les dispositifs de blocage en arrière en position bloquée. Vérifier de bien fermer également le couvercle plus petit. Ne pas remplir avec trop de lingettes. Les deux couvercles doivent pouvoir se fermer complètement.
- Pour accéder à une lingette « à distribution continue », ouvrir le couvercle plus petit et tirer. Pour accéder à une lingette « originale/standard », débloquer et ouvrir le couvercle principal. S'assurer de faire reglisser les dispositifs de blocage en place vers l'arrière une fois terminé. *(Prière de noter qu'il est préférable d'utiliser des lingettes « à distribution continue ». Pour utiliser des lingettes « originales/standard », il faut ouvrir le couvercle principal à chaque fois que l'on a besoin d'une lingette, ce qui peut contribuer à dessécher les lingettes.)*
- Pour allumer la lumière, appuyer sur le bouton illuminé (voyant de mise sous tension) sur le dessus du chauffe-lingettes. Appuyer de nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière. Si la lumière est laissée allumée, elle s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.
- Utiliser uniquement avec un adaptateur de Classe 2 • Modèle YU120085A2
- Brancher le transformateur dans une prise ménagère standard de 110-120 volts c.a. Ne pas brancher dans une prise de 220 volts c.a. Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'unité fonctionne correctement et qu'elle commence à chauffer.
- L'unité est conçue pour garder les lingettes tièdes pour pouvoir changer les couches confortablement. Les lingettes ne sont pas prévues pour atteindre une température « TRÈS CHAUDE ».
- Utiliser toutes les lingettes pour bébé conformément aux instructions spécifiques du fabricant.
- Afin de préserver lingettes et courant, débrancher l'unité quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes. Débrancher le cordon du transformateur du dos de l'unité quand celle-ci n'est pas en fonctionnement constant.

Nettoyage et Entretien :

- Toujours débrancher l'unité de sa source d'alimentation et s'assurer qu'elle est refroidie avant de la nettoyer. Retirer les lingettes et essuyer l'unité à l'aide d'un chiffon non abrasif.
- Au moment d'ajouter de nouvelles lingettes dans le chauffe-lingettes Warm Glow™, verser ½ tasse d'eau sur les lingettes.
- Si les lingettes ont besoin d'une humidification supplémentaire, verser ½ tasse d'eau sur les lingettes. Dans de rares cas, les lingettes risquent de se décolorer en raison d'une exposition prolongée à la chaleur. Ne pas oublier de débrancher le chauffe-lingettes si celui-ci ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes.

Attention :

- Ce produit n'est pas un jouet ; usage réservé à des adultes.
- N'utiliser ce produit que pour son usage prévu, à savoir chauffer des lingettes. Ne pas utiliser l'unité pour chauffer tout autre objet.
- À usage ménager uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Garder l'unité hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans un environnement enrichi d'oxygène ou à proximité d'un équipement qui contient ou émet de l'oxygène.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme poignée. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- Disposer le cordon d'alimentation de manière à minimiser tout risque d'accidents.
- Ne pas recouvrir de couvertures ou de tout autre matériau isolant.
- Arrêter toute utilisation dès l'apparition de signes de détérioration sur l'unité ou le cordon d'alimentation.
- Ne pas immerger le cordon, la fiche ou le chauffe-lingettes dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas altérer le chauffe-lingettes de quelque manière que ce soit. Si, pour une quelconque raison, l'unité ne fonctionne pas correctement, la retourner immédiatement à Munchkin, Inc. si l'unité est couverte par la garantie.
- Débrancher l'unité lorsque l'on ne s'en sert pas constamment.
- En raison des niveaux faibles continus de chaleur et d'humidité associés au chauffe-lingettes, placer l'unité sur une surface compatible (les surfaces en bois ou peintes ne sont pas recommandées). Munchkin ne garantit pas qu'une décoloration de surface ou une détérioration n'aura pas lieu en raison de la chaleur ou de l'humidité.

Garantie Limitée du Produit :

Le Chauffe-lingettes Warm Glow™ de Munchkin inclut une garantie limitée d'un an contre tout vice à compter de la date d'achat. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement ou d'un vice durant la période de garantie, Munchkin, Inc., sur sa décision, remplacera ou réparera le produit sous garantie. Sur réception du produit accompagné d'une preuve d'achat portant une date d'achat valide, la pièce défectueuse sera immédiatement réparée ou remplacée et renvoyée à l'expéditeur sans frais (aux États-Unis uniquement).

Envoyer l'unité défectueuse accompagnée d'une preuve d'achat et du ticket de caisse original, et d'une description du problème en question :

Munchkin, Inc.
16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343
Objet : Garantie de chauffe-lingettes Warm Glow

Remarque : La présente garantie ne couvre pas de défaut dû à une négligence, un accident ou une mauvaise utilisation du produit.

La conception du produit est TM & ©2005 Munchkin, Inc.
16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343.
Munchkin et Warm Glow sont des marques désposées de Munchkin, Inc.

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com